

CAMBIO DE FILTRO

Etapa de filtro primario: Filtros sinterizados Herding®		OEB 1 1-5 mg/m³	OEB 2 0,1-1 mg/m³	OEB 3 10-100 µg/m³	OEB 4 1-10 µg/m³	OEB 5 < 1 µg/m³
Retirar los elementos filtrantes	Almacenar abierto en un palé	✓	✗	✗	✗	✗
	Envolver en film de plástico	✓	✓	✗	✗	✗
Herding FIRST RINSE	Mojar, retirar y envasar en film de plástico	✓	✓	✓	✓	✓
Etapa de filtro secundario: Casete de filtro HEPA						
Retirar el casete del filtro	Almacenar abierto en un palé	✓	✗	✗	✗	✗
	Envolver en film de plástico	✓	✓	✗	✗	✗
Bag-In / Bag-Out	Cerrar con cinta de trinquete	✓	✓	✓	✓	✗
	Cerrar con clip	✓	✓	✓	✓	✓

DESCARGA DE POLVO

discontinuo		OEB 1 1-5 mg/m³	OEB 2 0,1-1 mg/m³	OEB 3 10-100 µg/m³	OEB 4 1-10 µg/m³	OEB 5 < 1 µg/m³
Contenedor	No cerrar, abrir almacenamiento	✓	✗	✗	✗	✗
	Cerrar con tapa	✓	✓	✗	✗	✗
Bolsa de plástico	Cerrar con cinta de trinquete	✓	✗	✗	✗	✗
Bolsa de tapa	Cerrar con tapa	✓	✓	✗	✗	✗
Herding SAFE CHANGE Bag-In / Bag-Out	Cerrar con cinta de trinquete	✓	✓	✓	✓	✗
	Cerrar con clip	✓	✓	✓	✓	✓
continuo						
Big-Bag	Cerrar con cordones	✓	✗	✗	✗	✗
Bag-In / Bag-Out	Cerrar con cinta de trinquete	✓	✓	✓	✓	✗
	Cerrar con clip	✓	✓	✓	✓	✓
CLS* y manguera de plástico	Cerrar con cinta de trinquete	✓	✓	✓	✓	✗
	Cerrar con clip	✓	✓	✓	✓	✓
	Cerrar con soldadura	✓	✓	✓	✓	✓

* opcional con etapa de contención adicional

Opcional: se puede realizar la prueba SMEPAC

Datos OEB según la definición típica del usuario